MC-300B-DC5-455用 取付ブラケット

MC-BKT-300B 取扱説明書

株式会社コンテック

このたびは、本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品は、壁面や天井に当社MC-300B-DC5-455を設置およびコネクタ抜け防止をするためのブラケットです。ネジなどを使用して任意の場所に固定することができます。
本書をよくお読みになり、正しい取り付け方法でご使用ください。

◆構成品リスト

本製品は次のような構成になっています。構成品がすべて揃っていることを確認してください。
万一、構成品が足りない場合や破損している場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- 台座金具…1
- 電源コネクタ抜け防止金具…1
- ケーブルタイ…1
- microSDカード抜け防止金具…1
- ネジ…4
- 取扱説明書(本書)…1



◆設置条件

本製品にMC-300B-DC5-455を設置するには、下図のスペースが必要となりますので、必要なスペースを確保してください。
設置方法についてはMC-300B-DC5-455解説書を参照してください。



◆取付方法

■設置

1. 下図をご確認の上、タッピングネジを使用し、本製品を壁面に固定してください。



⚠ 注意

本製品は、設置用のタッピングネジを添付していません。
上記の図をご確認のうえ、壁面の材質に適したネジをご使用ください。

2. 下図をご確認の上、MC-300B-DC5-455と台座金具およびmicroSDカード抜け防止金具、電源コネクタ抜け防止金具を添付ネジを使用して取り付けてください。
   また、電源コネクタ抜け防止金具の穴とケーブルタイを使用して電源ケーブルを固定してください。



◆外観および寸法



◆保管・廃棄

本製品を保管する際には、購入時の状態で保管してください。

本製品を廃棄される場合、法律や市町村の条例に定める廃棄方法に従って、廃棄してください。

◆取り扱い上の注意事項

⚠ 警告

不安定な場所へは設置しないでください。落下する危険があります。

⚠ 注意

- 本製品を改造しないでください。
  改造をしたものに対しては、当社は一切の責任を負いません。
- 製品の移動・譲渡する場合、本書(取扱説明書)を必ず添付してください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の内容の全部または一部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店、または総合インフォメーションへご連絡ください。

発行　株式会社コンテック　2014年6月
大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025
日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/　NA03334 (LYRM181)
中国語　http://www.contec.com.cn/　[06172014]
本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。